

# cisco 7811

- [簡易操作手冊](#)
- [Cisco7811 說明書](#)

# 簡易操作手冊

## 話機正面

1. 代接
  - 幫別人接電話
2. 轉接
  - 將電話轉接給別人
3. 音量調整
  - 掛上聽筒時，調整的是響鈴的音量大小
  - 拿起聽筒時，調整的是通話中的音量大小



## 話機背面

1. 電源插孔
2. W A N （對外網路）
3. L A N （辦公用電腦）
4. 電話聽筒接線



# Cisco 7811 說明書



|    |          |   |
|----|----------|---|
| 1  | 話筒燈號區    | 表示有來電（閃爍的紅燈）或新的語音留言（穩定的紅燈）。   |
| 2  | 電話螢幕     | 顯示電話的相關資訊，例如目錄號碼、進行中的通話與線路狀態、通話持續時間、軟鍵選項、快速撥號、已撥通話，以及電話功能表清單。                                   |
| 3  | 軟鍵按鈕     | 您可以根據系統管理員設定電話的方式，啟用電話螢幕上所顯示的軟鍵選項。  |
| 4  | 導覽環及選取按鈕 | 可讓您捲動功能表、反白選取項目及選取反白選取的項目。  |
| 5  | 保留/繼續按鈕  | 將作用中通話設為保留或繼續保留的通話。   |
| 6  | 會議按鈕     | 召開電話會議。   |
| 7  | 轉接按鈕     | 轉接通話。   |
| 8  | 喇叭按鈕     | 開啓或關閉喇叭。當喇叭開啓時，此按鈕會亮燈。  |
| 9  | 靜音按鈕     | 開啓或關閉麥克風。當麥克風為靜音時，此按鈕會亮燈。   |
| 10 | 鍵台       | 可讓您撥打電話號碼、輸入字母，以及輸入項目號碼選取功能表項目。   |
| 11 | 音量按鈕     | 控制話筒與喇叭的音量（拿起話筒）及鈴聲的音量（掛上話筒）。   |
| 12 | 聯絡人按鈕    | 開啓或關閉「目錄」功能表。使用「聯絡人」按鈕可存取個人及公司目錄。   |
| 13 | 應用程式按鈕   | 開啓或關閉「應用程式」功能表。使用「應用程式」按鈕可存取通話記錄、使用者偏好、電話設定、附屬應用程式、訂閱的電話服務，以及電話機型資訊。                            |
| 14 | 留言按鈕     | 自動撥號至語音留言系統（隨系統而異）。   |
| 15 | 話筒       | 電話的話筒。Cisco IPPhone 7811 同時支援窄頻和寬頻話筒。這兩種話筒會產生可吸引小型金屬物件的磁場，例如大頭針和釘書釘。為避免可能發生的人身傷害，請勿將小型金屬物件靠近話筒。 |