

桃園校區司令台

桃園校區司令台

- 注意事項：
- 司令台音控室位置：
- 設備操作：
- 使用結束：

注意事項：

- 請至桃園資服組CC105借用無線麥克風及音控室KEY。
- 無線麥克風有 4 支，自備電池，一支麥需要 2 顆 3 號電池。
- 此音控室使用權非資網處獨有，可能會有其他單位物品堆放。

司令台音控室位置：



設備操作：





請將此機櫃中的所有電源打開

紅色框的“現場 S P AMP 3”不要開

最下面一台主機勿動！（電源常開）



數位化 · 整合化 · 安全化



銘傳大學 Ming Chuan University

資網處
Information & Network Division

請將桌面下的電源打開，會連動其他電源



英



請將總音量往上拉至“0”的位置即可



數位化 · 整合化 · 安全化

使用結束：



使用結束時：

1. 機櫃電源全關。(黃色框框內機器不要動)
2. 桌面下，紅色框框延長線電源關閉。
3. 無線麥克風4支回收完畢。(請將電池拆下)
4. 電燈關閉。
5. 門鎖好。
6. 請送回桃園資服組 CC105。

