

# CISCO IP 話機操作手冊

- [cisco 7811](#)
  - [簡易操作手冊](#)
  - [Cisco7811 說明書](#)

cisco 7811

# 簡易操作手冊

## 話機正面

1. 代接
  - 幫別人接電話
2. 轉接
  - 將電話轉接給別人
3. 音量調整
  - 掛上聽筒時，調整的是響鈴的音量大小
  - 拿起聽筒時，調整的是通話中的音量大小



## 話機背面

1. 電源插孔
2. W A N （對外網路）
3. L A N （辦公用電腦）
4. 電話聽筒接線



# Cisco7811 說明書



1	話筒燈號區	表示有來電（閃爍的紅燈）或新的語音留言（穩定的紅燈）。
2	電話螢幕	顯示電話的相關資訊，例如目錄號碼、進行中的通話與線路狀態、通話持續時間、軟鍵選項、快速撥號、已撥通話，以及電話功能表清單。
3	軟鍵按鈕	您可以根據系統管理員設定電話的方式，啟用電話螢幕上所顯示的軟鍵選項。
4	導覽環及選取按鈕	可讓您捲動功能表、反白選取項目及選取反白選取的項目。
5	保留/繼續按鈕	將作用中通話設為保留或繼續保留的通話。
6	會議按鈕	召開電話會議。
7	轉接按鈕	轉接通話。
8	喇叭按鈕	開啓或關閉喇叭。當喇叭開啓時，此按鈕會亮燈。
9	靜音按鈕	開啓或關閉麥克風。當麥克風為靜音時，此按鈕會亮燈。
10	鍵台	可讓您撥打電話號碼、輸入字母，以及輸入項目號碼選取功能表項目。
11	音量按鈕	控制話筒與喇叭的音量（拿起話筒）及鈴聲的音量（掛上話筒）。
12	聯絡人按鈕	開啓或關閉「目錄」功能表。使用「聯絡人」按鈕可存取個人及公司目錄。
13	應用程式按鈕	開啓或關閉「應用程式」功能表。使用「應用程式」按鈕可存取通話記錄、使用者偏好、電話設定、附屬應用程式、訂閱的電話服務，以及電話機型資訊。
14	留言按鈕	自動撥號至語音留言系統（隨系統而異）。
15	話筒	電話的話筒。Cisco IPPhone 7811 同時支援窄頻和寬頻話筒。這兩種話筒會產生可吸引小型金屬物件的磁場，例如大頭針和釘書釘。為避免可能發生的人身傷害，請勿將小型金屬物件靠近話筒。